

CHERRY STREAM MOUSE ULTIMATE

Customizable Multi Device Mouse

64410225-02, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SE, NO, DK, FL, CS, SK, HR, ZHs, ZHh, JA, JP, K2026
 LW-8570-7-2 / Mod. JO-857M, JR-925f

DE BEDIENTUNGS-ANLEITUNG

- Cherry ProScroll-Mausrad
- Cherry ProScroll-Taste
- DPI-Taste
- Vorwärtstaste
- Rückwärtstaste
- Kanalwahl-Taste
- An/Aus-Schalter
- Reset-Taste
- Empfänger-Fach

Bevor Sie beginnen...

- Jedes Gerät ist anders! In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur Installation und zur Verwendung der verschiedenen Funktionen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY STREAM MOUSE ULTIMATE ist eine kabellose Maus zur Bedienung von PCs/Notebooks. Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads oder weiteren Informationen besuchen Sie bitte www.cherry.de

- Zu Ihrer Sicherheit**
Entwicklungsfehler durch Verschlussen von Kleinteilen
 - Behalten Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
 - Vermeiden Sie das Öffnen des Gehäuses. Einmalige Reparatursarbeiten sind nicht zulässig.
- „Repetitive Strain Injury“ = „Verletzung durch wiederholte Beanspruchung“**
 - RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.
 - Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
 - Beachten Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
 - Ändern Sie die Ihre Körperhaltung.

Maus mit dem PC/Notebook verbinden

Sie können die Maus über Bluetooth mit dem PC/Notebook verbinden oder den Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung.

- Maus über Bluetooth verbinden**
 - Bluetooth-Version**

Sie benötigen einen PC/Notebook mit einem Bluetooth-Empfänger, der mindestens Bluetooth 5.2 unterstützt.
 - Öffnen Sie in Ihrem PC/Notebook die Suche nach Bluetooth-Geräten (z.B. über die Start-Einstellungen > Geräte > Bluetooth).
 - Folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems.
 - Stellen Sie auf der Unterseite der Maus mit der Kanalwahl-Taste die gewünschte Verbindung her. Wenn Sie Bluetooth 5.2-Kabelstift wählen, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Solange die Verbindung aufgebaut wird, blinkt die entsprechende Kanal-LED. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet diese dauerhaft. Sollte die LED schnell blinken, konnte keine Verbindung hergestellt werden. Versuchen Sie es erneut.
 - Folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems.
 - Die LED leuchtet und die Maus ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.
 - Schließen Sie die Maus über den Empfänger an.

- Maus über Empfänger verbinden**

Der Empfänger befindet sich in einem Fach an der Unterseite der Maus und wird durch einen Magneten gehalten.

 - Ziehen Sie den Empfänger aus dem Fach an der Unterseite der Maus.
 - Schließen Sie den Empfänger an einen PC/Notebook an.
 - Stellen Sie den Empfänger automatisch in einer Reihe von Sekunden in den PC/Notebook ein. Hat nicht eine weiße oder schwarze Führlinie.
 - Stellen Sie auf der Unterseite der Maus den „Power-Schalter“ auf „I“.

- Empfänger in der Maus ersetzen**

Der Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport etwas Schutz in der USB-Buchse bleiben kann. Zum Schutz vor Verschmutzung und Verstoß ziehen Sie den Empfänger ab und deponieren ihn in der Maus.

- Horizontales Scrollen**

Die CHERRY STREAM MOUSE Ultimate ermöglicht horizontales Scrollen.

 - Drücken Sie dazu die vordere Daumenstaste und scrollen Sie gleichzeitig mit dem Mausrad.

- DPI-Zahl der Maus einstellen**

Mit der Höhe der DPI-Zahl stellt die Geschwindigkeit des Mausrads ein.

 - Um die DPI-Zahl zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste auf der Mausrseite.
 - Die DPI-Taste blinkt in acht Einstellungen: 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

- Mausuntergrund**

Das Mausrad schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein. Wenn Sie die Tasten drücken, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Eine eingeleitete Flache ist als Mausuntergrund nicht geeignet.

- 9 Akku laden**

Wenn die Spannung des Akkus der Maus nachschaut, blinkt die DPI- & ProScroll-Taste. Das Licht schaltet sich ab.

Geschieht, wenn Sie nach dem Starten des PCs/Notebooks mit der Maus arbeiten oder es aus dem Schlaf-Modus wecken. Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus.

 - Verbinden Sie das Ladekabel mit der Buchse der Maus und einen USB-Anschluss oder einen USB-Netzadapter.
 - Die LED leuchtet und die Maus (bzw. das Notebook) muss eingeschaltet sein. Sie können während des Ladevorgangs weiterarbeiten, die Maus wird aber nicht mit Strom versorgt.

- 10 Akku laden**

Wenn die DPI- & ProScroll-Taste der Maus erlischt, ist der Akku vollständig geladen. Die Ladezustand wird durch ein Lichtsymbol auf der Unterseite der Maus angezeigt.

 - Schließen Sie auf der Unterseite der Maus den Schalter auf die entsprechende Position.
 - Aus > Ein = 1

- 9 Funktionen des ProScroll-Mausrads**

Die Stream Mouse Ultimate verfügt über das ProScroll-Mausrad. Dadurch verfügt die Maus über einzigartige Fähigkeiten die Sie durch das Tastenrad auf die ProScroll-Taste durchschalten können. Durch die Cherry Utility Software können Sie die Optionen nach Ihren eigenen Wünschen konfigurieren. Durch Informationen zu den Funktionen des ProScroll-Mausrads finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- 8 Maus individuell konfigurieren**

Mit der Software CHERRY KEYS kann Sie die Tasten der Maus frei belegen. Dadurch können Sie eine Tastenbedruckung auf Apps, Dateien, Dokumenten, Textbausteine oder Makros zuordnen. Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenloses Download auf www.cherry.de.
 Problem: Sie zu aus!

- 10 Auswählen**

Die CHERRY STREAM MOUSE ULTIMATE ist eine kabellose Maus zur Bedienung von PCs/Notebooks. Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads oder weiteren Informationen besuchen Sie bitte www.cherry.de

- 10 EU-Konformitätserklärung**

„Hiermit bestätige ich/Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPI, Deutschland, dass diese Funkanlage(n) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender E-Mail-Adresse: www.cherry.de/compliance.“

OPERATING MANUAL

- 1 For your safety**

Risk of choking from swallowing small parts

 - Keep the devices out of the reach of children

- Repetitive Strain Injury (RSI)** is caused by small, frequently repeated movements.
 - Set up your workspace ergonomically.
 - Take regular short breaks, and do some stretching exercises if necessary.
 - Change your posture often.

- Before you begin...**
 - Every device is different! The operating manual contains information on how to use the device correctly.
 - Read the operating manual carefully.
 - Keep the operating instructions and pass them on to others.

- 9 Funktionen des ProScroll-Mausrads**

Die Stream Mouse Ultimate verfügt über das ProScroll-Mausrad. Dadurch verfügt die Maus über einzigartige Fähigkeiten die Sie durch das Tastenrad auf die ProScroll-Taste durchschalten können. Durch die Cherry Utility Software können Sie die Optionen nach Ihren eigenen Wünschen konfigurieren. Durch Informationen zu den Funktionen des ProScroll-Mausrads finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- 10 Maus individuell konfigurieren**

Mit der Software CHERRY KEYS kann Sie die Tasten der Maus frei belegen. Dadurch können Sie eine Tastenbedruckung auf Apps, Dateien, Dokumenten, Textbausteine oder Makros zuordnen. Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenloses Download auf www.cherry.de.
 Problem: Sie zu aus!

- 2 Connecting the mouse to the PC/laptop**

You can connect the mouse to the PC/laptop via Bluetooth or connect it to the receiver using a 2.4 GHz wireless connection.
- 2.1 Connecting the mouse via Bluetooth**

Bluetooth version
 You need a PC/laptop with a Bluetooth receiver that supports at least Bluetooth 5.2.

 - Open the search function for Bluetooth devices using your PC/laptop (for example via Start/ Settings -> Devices -> Bluetooth).
 - Follow the instructions of the operating system. Use the channel select button on the underside of the mouse to select your preferred connection mode (wireless, Bluetooth channel 1 or 2, wired mode).
 - While the mouse is connecting, the corresponding channel LED will flash. Once successfully connected, this LED will be illuminated permanently. If the LED starts flashing rapidly, the mouse was not able to connect.
 - Follow the instructions of the operating system. The LED switches off and the mouse is connected to your PC/laptop.

- 2.2 Connecting the mouse via the receiver**

The receiver is in a compartment on the bottom of the mouse and is held in place by magnets.

 - Remove the receiver from the compartment on the bottom of the mouse.
 - Connect the receiver to a USB port on your PC/laptop if possible (this usually has a white or black plug).
 - Set the power switch on the underside of the mouse to "I".

- 3 Storing the receiver in the mouse**

The receiver is so small that it can stay in the USB port of a laptop while being transported. To prevent the receiver getting dirty or being lost, remove it and store it manually.

- 4 Horizontal Scrolling**

The CHERRY STREAM MOUSE Ultimate supports horizontal scrolling.

 - To do so, press the front thumb button and scroll the mouse wheel.

- 5 Setting the DPI rate of the mouse**

The speed of the mouse pointer increases with the DPI of the DPI rate.

 - To change the DPI rate, press the DPI button on the underside of the mouse.
 - The DPI button flashes according to the setting: 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

- 6 Mouse under the mouse**

The mouse is most effective on a light-colored, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.

 - A reflective surface is not suitable for using the mouse.

- 7 Charging the battery**

When the voltage of the mouse battery decreases, the DPI and ProScroll buttons flash 10 times, then the signal stops.

This happens if you work with the mouse after a long time without use or if you reuse it from sleep mode. Charging the batteries in good time prolongs their service life.

 - Connect the charging cable to the socket on the mouse and a USB port or USB mains adapter.
 - Your power source (PC/laptop) must be switched on and the mouse must be working.
 - The DPI and ProScroll buttons on the mouse light up red.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie). Die Buchse des PCs/Notebooks (blaue Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 3 Réglage du numéro DPI de la souris**

La vitesse du pointeur de la souris augmente avec le réglage du numéro DPI.

 - Pour changer le numéro DPI, appuyez sur le bouton DPI en haut de la souris.
 - Le bouton DPI clignote en fonction du réglage : 1 fois = 1000 dpi, 2 fois = 2000 dpi, 3 fois = 3000 dpi, 4 fois = 4000 dpi
 - Le réglage est enregistré dans la souris et est conservé lorsqu'elle est mise à l'arrêt.

- 6 Surface de pose de la souris**

Une surface carrée et structurée pour poser la souris augmente son efficacité, économise de l'énergie et garantit une détection optimale des mouvements. Une surface réfléchissante ne convient pas pour poser la souris.

- 7 Charger la batterie**

Lorsque la tension de la batterie de la souris diminue, le bouton DPI & ProScroll clignote 10 fois, puis le signal s'arrête.

Cela se produit lorsque vous utilisez la souris après le démarrage du PC/Notebook ou à la sortie du mode veille.

 - La LED s'allume et la batterie en temps réel prolonge sa durée de vie.

- 8 Mise en marche/arrêt de la souris**

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la souris se met en mode veille et consomme très peu d'énergie. Dès la première pression d'une touche, il s'active à nouveau automatiquement.

 - Pour la mettre en veille, utilisez un interrupteur automatique.
 - Utilisez la souris manuellement si vous ne l'utilisez plus sur une longue durée ou pour la transporter car elle continue de consommer de l'énergie.

- 15.2 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this equipment does not use, generate, emit, radiate, or receive any radio frequency energy.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the user's responsibility for compliance with applicable laws and regulations.

- 15.1 Declaration of conformity**

„Hiermit bestätige ich/Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPI, Deutschland, dass diese Funkanlage(n) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance.“

- 15.2 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this equipment does not use, generate, emit, radiate, or receive any radio frequency energy.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the user's responsibility for compliance with applicable laws and regulations.

- 15.1 Declaration of conformity**

„Hiermit bestätige ich/Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPI, Deutschland, dass diese Funkanlage(n) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance.“

- 15.2 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this equipment does not use, generate, emit, radiate, or receive any radio frequency energy.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the user's responsibility for compliance with applicable laws and regulations.

- 9 Fonctions de la molette de souris**

La Stream Mouse Ultimate est dotée de la molette de souris ProScroll. La souris dispose ainsi de quatre fonctions prédéfinies que vous pouvez faire défiler en appuyant sur le bouton ProScroll. Le logiciel Cherry Utility vous permet de configurer les quatre options de la molette de souris. Vous trouvez des informations détaillées sur les fonctions de la molette de souris ProScroll dans le logiciel Cherry Utility.

- 10 Configuration personnalisée de la souris**

Avec le logiciel CHERRY KEYS, vous pouvez affecter librement les touches de la souris. Vous pouvez ainsi accéder à des applications, des fichiers, des modules de texte individuels ou des macros par une simple pression de touche.

Vous pouvez obtenir CHERRY KEYS en tant que téléchargement gratuit sur www.cherry.de.

- 11 Nettoyer la souris**
 - Désactivez la souris.

REMARQUE ! Les détergents et liquides agressifs sont interdits.

 - Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants tels que l'éther de pétrole ou l'alcool, ni de produits ou produits abrasifs.
 - Prévenez toute pénétration de liquide dans la souris.

- 12 Si la souris ne fonctionne pas**
 - Éteignez et rallumez la souris.
 - Vérifier si la batterie est suffisamment chargée.
 - Assurez-vous que la souris est correctement branchée à la souris et à la PC/Notebook.
 - Si les propositions ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer un crayon non traité pour réinitialiser la souris à l'arrière. Si la souris est réinitialisée avec succès, tous les indicateurs de la souris clignotent pendant 5 secondes.

- 12.1 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen**
 - Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (dieses hat meist eine weiße oder schwarze Führlinie) kommt es manchmal zu Fehlfunktionen.
 - Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus, indem Sie den Empfänger an einer USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Maus befindet.
 - Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Maus zu platzieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Bluetooth-Channel ausgewählt haben.

- 12.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen</**

