

CHERRY DW 5100



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Qualità ed ergonomia sul posto di lavoro.

CHERRY DW 5100 è la combinazione di mouse e tastiera di successo con mouse ergonomico. I tasti con dicitura antiusura rendono questa combinazione ideale sia per l'uso in ufficio che per quello mobile.

Vantaggi decisivi

- Combinazione di mouse e tastiera wireless con tasti antiusura
- Robusta tastiera professionale con rifiniture di qualità completa di mouse ergonomico a 6 tasti
- Installazione semplice, non sono necessarie conoscenze tecniche
- Visualizzazione dello stato della batteria sulla tastiera e sul mouse
- Interruttore on/off nel mouse per un ulteriore risparmio energetico
- Ricevitore nano USB: ideale anche per l'utilizzo continuo con un notebook
- Con sensore a infrarossi e risoluzione commutabile (1000/1750 dpi)
- Tecnologia a 2,4 GHz (portata fino a 10 m)

Dati tecnici:

Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore alloggiamento:

nero

Colore tasti:

nero

Peso (prodotto):

ca. 800 g (tastiera con batteria), ca. 125 g (mouse con batteria), ca. 3 g (ricevitore)

Peso totale (con imballo):

ca. 1500 g

Portata radio:

ca. 10 m

Range di frequenza:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Temperatura di magazzinaggio:

da -20°C a 60°C

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 40°C

Corrente assorbita:

max. 5 mA (tastiera), max. 4,5 mA (mouse), max. 35 mA (ricevitore)

Connessione:

- USB

Autorizzazioni del prodotto:

- CE
- FCC
- cTUVus
- UKCA



Requisiti di sistema:

- Porta USB e sistema operativo che supporti USB

Dotazione:

- manuale d'uso cartaceo
- 4 batterie (tipo AAA)
- 1 mouse ottico wireless
- 1 clavier radio 1 tastiera wireless
- 1 ricevitore radio USB Nano

Dimensioni (prodotto):

468 x 171 x 22 mm (tastiera), 106 x 68 x 39 mm (mouse), ca. 19 x 15 x 6 mm (ricevitore)

Dimensioni imballo:

ca. 590 x 210 x 51 mm

Mouse:

- Rilevamento: Infrarossi
- Risoluzione: 1000 / 1750 dpi (commutabile)
- Numero di tasti: 6
- Modello rotella del mouse: Rotellina di scorrimento con funzione di tasto
- Modello: Ergonomico, Design per destri
- Collegamento: USB
- Colore alloggiamento: nero
- Colore tasti: nero

Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: LPK
- Durata dei tasti standard: > 10 milioni di pressioni
- Tecnologia dicitura: Laser
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"
- Numero di tasti supplementari: 10

Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 10
- Numero di cartoni per pallet: 20

Durata della garanzia:

Garanzia del produttore limitata a 3 anni
Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale. Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni ("garanzia estesa"). In caso di difetti,

contattare il venditore del prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non autorizzate al prodotto causano un difetto.

Condizioni per la garanzia estesa:

In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna, per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento dell'acquisto.

In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate, eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile dell'articolo acquistato.

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

Varianti di realizzazione:

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Codice EAN	Layout (Paese o lingua)	Numero di tasti
1	CHERRY DW 5100	JD-0520BE-2	4025112094477	Belgio	105+10
2	CHERRY DW 5100	JD-0520CH-2	4025112087578	Svizzera	105+10
3	CHERRY DW 5100	JD-0520CS-2	4025112094507	Repubblica Ceca / Slovacchia	105+10
4	CHERRY DW 5100	JD-0520DE-2	4025112087516	Germania	105+10
5	CHERRY DW 5100	JD-0520ES-2	4025112087547	Spagna	105+10
6	CHERRY DW 5100	JD-0520EU-2	4025112087554	Inglese USA con simbolo EURO	104+10
7	CHERRY DW 5100	JD-0520FR-2	4025112087530	Francia	105+10
8	CHERRY DW 5100	JD-0520GB-2	4025112087523	UK	105+10
9	CHERRY DW 5100	JD-0520PN-2	4025112087561	Pan-Nordic	105+10
10	CHERRY DW 5100	JD-0520SL-2	4025112094132	Slovenia	105+10