

5.1 Aktiivne deaktiveerimine

Programmarv CHERRY Tools ka konfigurere funktsioneid tastatur. Konfiguratsiooni laagreis so programmaremakro i en fil på datamakina.

💡	Aktiueli programmi vahel interneti programmi vahetuulikes kontinuiivne. Aktiueli versjon finner du på internet under- support.cherry.de.
-----------------------------	---

- Installeer programmarv CHERRY Tools. Du kan åpne direkteløpelinjen til programmarv med "F1".

6 Montere tastaturet fast

6.1 Installasjonsmål

Utsnittsmål ved installasjon ovenfra (cut-out-versjon B): 369,05 x0,3 mm x 135,75 x0,3 mm. Utsnittsmål ved installasjon nedefra (cut-out-versjon B): 369,95 x0,2 mm x 134,65 x0,2 mm. Du finner flere mål for tastaturet og posisjonen til skrubsene finner du på tegningen. Alle angivelser er i millimeter.

6.2 Skruer fast tastaturet

Husunderdelen inneholder tre skrubsouer for ekstra fiksering.

Ungå skader på grunn av feil skruer

- Bruk skruer med tre- /plåstingslaget med en gjengediameter på 2 mm.
- Vær oppmerksom på at skruene kan stikke maks. 7,7 mm inn i skrubsosen.

7 Montering av oppstillingsføtterne

- Skny bagge da medfjedlagte oppstillingsfettene bakfra inn i festene på husbunnen til låsen går i innrep.
- For å fjerne dem holder du laskene inne og trekker foten av bakover.

8 Renngjøring av tastaturet

1 Sliå av PC-en.

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

- Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøring, og heller ikke skuremedier eller skuresvamp.
- Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet, og ikke fjern tastepetter fra tastaturet.
- Rengjør tastaturet med en lett fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppskavmiddel).
- Tørk tastaturet med en myk, fuktig klut.

Trackball

- Rengjør kuglen med jevne mellomrom.
- Ta ut kuglen ved å trykke lett på dekslet til trackballen og dreie mot urviseren.
- Rengjør den optiske sensoren (den gjennomsiktige linsen som er plassert under kuglen) forsiktig, f.eks. med en vattpott.

💡	Beskyttelse mot smuss og væske <p>For å beskytte tastaturetoverflaten mot støv, væske og tilsmussing er et spesielt fillospesett tilgjengelig (CHERRY WetEx®). Beskyttelsesfilmen kan vaskes og desinfiseres. Mer informasjon finner du på www.cherry.de.</p>
-----------------------------	--

9 Fallvsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

10 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Tilkjøbing	G84-52xx: USB 2.0 (1.1) kompatibel eller PS/2 via adapter <p>G84-54xx/55xx: USB 2.0 (1.1) kompatibel</p>
Spenningsforsyning	4 ... 5,25 VDC
Strømforbruk	G84-52xx: maks. 35 mA <p>G84-54xx: maks. 50 mA</p> <p>G84-55xx: maks. 35 mA</p>
Lagringstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Dritstemperatur	G84-52xx/55xx: 0 °C ... +50 °C <p>G84-54xx: 0 °C ... +40 °C</p>

10.1 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

- Til å beskytte tastaturetoverflaten mot støv, væsker og tilsmussing kan der fås en spesielt fillospesett folieafdækning (CHERRY WetEx®). Beskyttelsesfilmen kan vaskes og desinfiseres. Mer informasjon finner du på [www.cherry.de](#).

10.2 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

- Sjerg for at forhindre, at der trenger væske inn i tastaturet.
- Fjern ikke tastaturets tastkapper.
- Rengjør tastaturet med en fuktig klud og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppskavmiddel).
- Tørk tastaturet med en fuktig, bløtduk.

10.3 Bortskaffelse av enheder

- Enheder med dette symbolet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfallet.
- Bortskaff enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser til, de lovmæssige forskrifter.

10.4 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

10.5 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

10.6 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

10.7 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

10.8 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

10.9 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

10.10 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

10.11 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

1 Kyttke tiotekone pöö paatia.

2 Laia taehein uhiin lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

3 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

4 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

5 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

6 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

10.12 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

1 Kyttke tiotekone pöö paatia.

2 Laia taehein uhiin lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

3 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

4 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

5 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

6 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

7 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

8 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

9 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

10 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

11 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

12 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

13 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

14 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

15 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

Model	Udstyr
ML5200	Tatblokk
ML5400	Trackball
ML5500	Touchpad

2 For din sikkerhed

Repetitive Strain Injury = "kvæstelse på grund af gentagte belastning"
RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.
Indre dæmper arbejdsplads ergonomisk.
• Placer tastaturet og musen, så dine overarme og håndled bliver på vist vedien af kroppen og er strakt ud.
• Hold flere små pauser, evl. med strækøvelser.
• Sørg for at andre din kropsholdning til.

3 Tilslutning af tastatur

Afhængigt af varianten kan du tilslutte tastaturet til en USB- eller PS/2-tilslutning i systemet.

3.1 Tilslutning af tastatur til USB-tilslutning
1. Tilslut USB-kablet i den tilslutnings (dit system). Du kan også anvende USB-tilslutningen på enheden, der er tilsluttet til systemet.
2. Følg installationsvejledningerne på skærmen.

3.2 Tilslutning af tastatur til PS/2-tilslutning

1. Stuk pc'en.
2. Sæt den vedlagte USB-PS/2-adapter på tastaturets USB-kabel.
3. Sæt PS/2-stikket-erne i de tilsvarende bøsninger i systemet.
4. Tænd pc'en.

4 Betjening af den integrerede tablokk (model G84-54xx/-55xx)

På grund af tastaturets pålidelige og robuste design blev tablokken placeret i hovedstærkenes område. For eksempel er tasterne "U", "I", "O" og "P" tilordnet tegnene "4", "5", "6" og "7" (markeret med en ramme).

4.1 Indtastning af enkelte tegn
Hvis Num-Lock er slået til (lysdiode 💡 tændt), aktiveres tastaturets integrerede tablokk bevidst endnu ikke. Tablokkens aktiveres først ved også at trykke på tasteren "Fn".

Tastern "Fn" aktiverer i kombination med andre taster tegn, der er markeret med en ramme.

4.2 Permanent aktivering/deaktivering af den integrerede tablokk
Ved længere tidsindstillinger kan du aktivere den integrerede tablokk permanent.
1. Aktiver eventuelt Num Lock (lysdiode 💡 tændt).
2. Tryk samtidigt på tasterne "Fn" og "F12".

Lysdioden 💡 lyser. Du kan indtaste tal direkte uden at trykke på tastern "Fn" (O = 4).
• Hvis du igen trykker samtidigt på tasterne "Fn" og "F12", deaktiveres tablokken igen.

4.3 Aktivering/deaktivering af cursorstyring

1. Aktiver eventuelt Num Lock (lysdiode 💡 slukket).
2. Tryk samtidigt på tasterne "Fn" og "F12".

Lysdioden 💡 lyser. Den integrerede tablokk anvendes som cursorstyring.
• Hvis du igen trykker samtidigt på tasterne "Fn" og "F12", deaktiveres cursorstyringen igen.

5 Ændring tastaturkonfiguration

Med softwaren CHERRY Tools kan du konfigurere tastaturets funktioner. Konfigurationen gemmes som software-makro i en fil på computeren.

5.1 Aktuel software på internettet

Softwaren videredrekkles konstant. Den aktuelle version findes i internettet under: support.cherry.de.

- Installer softwaren CHERRY Tools. Du kan hente softwarens direkte hjælp med "F1".

6 Fast montering af tastaturet

Udsnitsmål ved montering ovenfra (cut-out-versjon B): 369,05 x0,3 mm x 135,75 x0,3 mm. Udsnitsmål ved montering nedefra (cut-out-versjon B): 369,95 x0,2 mm x 134,65 x0,2 mm. Andre mål for tastaturet og skruekøpernes placering findes på den trete vistinge. Alle oplysninger er i millimeter.

6.2 Fastsikring af tastaturet

Husunderdel indeholder ud over fastsgerelsen 3 skruekupper.

Ungåelse af beskadigelser på grund af forkerte skrueer

- Anvend skrueer med træ-/kunststofgevind med en gevind diameter på 2 mm.
- Sørg ved valget af skruefølgen for, at skrueene rager maksimalt 7,7 mm ind i skruekulpen.

7 Montering af oppstillingsfødderne

- Skub de vedlagte oppstillingsfødder bagfra ind i holderne på husets bund, indtil låsen går i indreb.
- For at fjerne føden skal du holde tasken trykket ind og trække den bagud af og til.

8 Rengjøring af tastaturet

1 Sliå av PC-en.

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan beskadige tastaturet

- Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøring, og heller ikke skuremedier eller skuresvamp.
- Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet, og ikke fjern tastepetter fra tastaturet.
- Rengjør tastaturet med en lett fuktig klud og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppskavmiddel).
- Tørk tastaturet med en myk, fuktig klut.

8.1 Beskyttelse mot smuss og væske

For å beskytte tastaturetoverflaten mot støv, væske og tilsmussing er et spesielt fillospesett tilgjengelig (CHERRY WetEx®). Beskyttelsesfilmen kan vaskes og desinfiseres. Mer informasjon finner du på [www.cherry.de](#).

9 Fallvsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsbestemte hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

10 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Tilkjøbing	G84-52xx: USB 2.0 (1.1) kompatibel eller PS/2 via adapter <p>G84-54xx/55xx: USB 2.0 (1.1) kompatibel</p>
Spenningsforsyning	4 ... 5,25 VDC
Strømforbruk	G84-52xx: maks. 35 mA <p>G84-54xx: maks. 50 mA</p> <p>G84-55xx: maks. 35 mA</p>
Lagringstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Dritstemperatur	G84-52xx/55xx: 0 °C ... +50 °C <p>G84-54xx: 0 °C ... +40 °C</p>

10.1 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

1 Kyttke tiotekone pöö paatia.

2 Laia taehein uhiin lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

3 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

4 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

5 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

6 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

7 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

8 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

9 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

10 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

11 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

12 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

13 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

14 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

15 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

16 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

17 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

18 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

19 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

20 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

21 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

22 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

23 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

24 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

25 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

26 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

27 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

28 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

10.12 Beskyttelse mot tilsmussing og væsker

1 Kyttke tiotekone pöö paatia.

2 Laia taehein uhiin lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

3 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

4 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

5 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

6 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

7 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

8 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

9 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

10 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

11 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

12 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

13 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

14 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

15 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

16 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

17 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

18 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

19 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

20 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

21 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

22 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

23 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

24 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

25 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

26 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.

27 Puhdiste optinen anturi (lpaton alle sijoiittu lapaikkä) kovaa pinnoituksella (esim. astianpesaine).

28 Kuivaä näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä linalilla.

29 Työnmä kumpikin oheinen lukkijalka takaa kotolon alaosan kiinnittämisen niin, että salpaus lukittuun avakkeeseen ja ilman fordistelise djod uret.